

## Οδηγός για το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10)

Επιτραπέζιοι υπολογιστές για επιχειρήσεις

Κωδικός εγγράφου: 361206-152

#### Σεπτέμβριος 2004

Αυτός ο οδηγός παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Computer Setup. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται για την επαναδιαμόρφωση και τροποποίηση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του υπολογιστή κατά την εγκατάσταση νέου υλικού καθώς και για λόγους συντήρησης.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται στο παρόν έγγραφο δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αποτελεί πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραβλέψεις που περιέχονται στο παρόν.

Αυτό το έγγραφο περιέχει αποκλειστικές πληροφορίες που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Δεν επιτρέπεται η φωτοτύπηση, αναπαραγωγή ή μετάφραση σε άλλη γλώσσα κανενός τμήματος αυτού του εγγράφου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Hewlett-Packard Company.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το κείμενο που φέρει αυτήν την ένδειξη υποδηλώνει ότι η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό ή απώλεια ζωής.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το κείμενο που φέρει αυτήν την ένδειξη υποδηλώνει ότι η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα βλάβη του εξοπλισμού ή απώλεια δεδομένων.

#### Οδηγός για το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10)

Επιτραπέζιοι υπολογιστές για επιχειρήσεις

Δεύτερη έκδοση (Σεπτέμβριος 2004)

Πρώτη έκδοση (Μάιος 2004)

Κωδικός εγγράφου: 361206-152

# Περιεχόμενα

## Βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10)

Βοηθητικά προγράμματα Computer Setup (F10)
Χρήση των βοηθητικών προγραμμάτων Computer Setup (F10)
File (Αρχείο)
System Information (Πληροφορίες συστήματος)
About (Πληροφορίες για)
Set Time and Date (Ορισμός ημερομηνίας και ώρας)
Replicated Setup (Αντιγραμμένες ρυθμίσεις)
Default Setup (Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)
Apply Defaults and Exit (Εφαρμογή προεπιλογών και έξοδος)
Ignore Changes and Exit (Παράβλεψη αλλαγών και έξοδος)
Save Changes and Exit (Αποθήκευση αλλαγών και έξοδος)
Storage (Αποθήκευση)
Device Configuration (Διαμόρφωση συσκευής)
Storage Options (Επιλογές αποθήκευσης)
DPS Self-Test (Αυτοέλεγχος DPS)
Boot Order (Σειρά εκκίνησης)
Security (Ασφάλεια)
Setup Password (Κωδικός ρυθμίσεων)
Power-On Password (Κωδικός εκκίνησης)
Password Options (Επιλογές κωδικού)
Pre-Boot Authorization (Εξουσιοδότηση)
Smart Cover ( Έξυπνο κάλυμμα)
Embedded Security (Ενσωματωμένη ασφάλεια)
Device Security (Ασφάλεια συσκευών)
Network Service Boot (Εκκίνηση υπηρεσίας δικτύου)
System IDs (Αναγνωριστικά συστήματος)
DriveLock (Κλείδωμα δίσκου)
Master Boot Record Security (Ασφάλεια κύριας
εγγραφής εκκίνησης)
Save Master Boot Record (Αποθήκευση κύριας
εγγραφής εκκίνησης)
Restore Master Boot Record (Επαναφορά κύριας
εγγραφής εκκίνησης)

Advanced (Για προχωρημένους)*	20
Power-On Options (Επιλογές εκκίνησης)	20
BIOS Power-On (Εκκίνηση του BIOS)	23
Onboard Devices (Ενσωματωμένες συσκευές)	23
PCI Devices (Συσκευές PCI)	23
Bus Options (Επιλογές διαύλου)	23
Device Options (Επιλογές συσκευών)	24
PCI VGA Configuration (Διαμόρφωση PCI VGA)	27
Ανάκτηση των ρυθμίσεων διαμόρφωσης	28
Πρώτος τρόπος: Λειτουργία αρχειοθέτησης και ανάκτησης	
της μνήμης Flash ROM CMOS — Χρήση της παράβλεψης διακόπτη	
ενεργοποίησης	28
Δεύτερος τρόπος: Αποθήκευση σε αφαιρούμενα	
μέσα και επαναφορά από αφαιρούμενα μέσα	29

# Βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10)

## Βοηθητικά προγράμματα Computer Setup (F10)

Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10) για να κάνετε τα παρακάτω:

- Να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα του συστήματος.
- Να ρυθμίσετε, να προβάλετε, να αλλάξετε ή να επαληθεύσετε τη διαμόρφωση του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για τον επεξεργαστή, τα γραφικά, τη μνήμη, τον ήχο, την αποθήκευση, τις επικοινωνίες και τις συσκευές εισόδου.
- Αλλάξτε τη σειρά εκκίνησης των συσκευών με δυνατότητα εκκίνησης, όπως μονάδες σκληρού δίσκου και δισκέτας, μονάδες οπτικού δίσκου ή συσκευές ενημέρωσης USB.
- Να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Quick Boot», η οποία είναι ταχύτερη από τη λειτουργία «Full Boot» αλλά δεν εκτελεί όλους τους διαγνωστικούς ελέγχους που εκτελούνται κατά τη λειτουργία «Full Boot». Μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα ώστε:
  - να εκτελεί πάντα λειτουργία «Quick Boot» (προεπιλογή),
  - να εκτελεί περιοδικά λειτουργία «Full Boot» (κάθε 1 έως 30 ημέρες) ή
  - να εκτελεί πάντα λειτουργία «Full Boot».

- Να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Post Messages Enabled» ή «Post Messages Disabled» για την αλλαγή της κατάστασης εμφάνισης των μηνυμάτων «Power-On Self-Test (POST)». Η επιλογή «Post Messages Disabled» σταματά την εμφάνιση των περισσοτέρων μηνυμάτων POST, όπως την καταμέτρηση της μνήμης, το όνομα του προϊόντος και άλλα μηνύματα που δεν αφορούν σφάλματα. Εάν παρουσιαστεί σφάλμα POST, αυτό εμφανίζεται ανεξάρτητα από τη λειτουργία που έχει επιλεγεί. Για να αλλάξετε με μη αυτόματο τρόπο την επιλογή σε «Post Messages Enabled» κατά τη διάρκεια του POST, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο (εκτός από τα πλήκτρα F1 έως F12).
- Να δημιουργήσετε ετικέτα «Ownership Tag», το κείμενο της οποίας θα εμφανίζεται κάθε φορά που γίνεται εκκίνηση ή επανεκκίνηση του συστήματος.
- Να εισαγάγετε την ετικέτα «Asset Tag» ή τον αριθμό αναγνώρισης που έχει αντιστοιχιστεί από την εταιρεία σας σε αυτόν τον υπολογιστή.
- Να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση μηνύματος για την εισαγωγή του κωδικού εκκίνησης όχι μόνο κατά την εκκίνηση αλλά και κατά την επανεκκίνηση του συστήματος.
- Να δημιουργήσετε έναν κωδικό ρυθμίσεων που ελέγχει την πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10) και στις ρυθμίσεις που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα.
- Να κλειδώσετε την ενσωματωμένη λειτουργία Ι/Ο που περιλαμβάνει τις σειριακές θύρες, τις θύρες USB ή τις παράλληλες θύρες, την κάρτα ήχου ή την ενσωματωμένη κάρτα ΝΙC ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι να ξεκλειδωθούν.
- Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια του «Master Boot Record (MBR)».
- Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εκκίνησης από αφαιρούμενα μέσα.
- Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εγγραφής σε πρόσθετες μονάδες δισκέτας (όταν υποστηρίζεται από το υλικό).

- Να επιλύσετε σφάλματα στη διαμόρφωση του συστήματος, τα οποία έχουν εντοπιστεί αλλά δεν έχουν διορθωθεί αυτόματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας «Power-On Self-Test (POST)».
- Να δημιουργήσετε αντίγραφο της ρύθμισης του συστήματος αποθηκεύοντας τις πληροφορίες διαμόρφωσης σε δισκέτα και μεταφέροντάς τις σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές.
- Να εκτελέσετε αυτόματους ελέγχους σε συγκεκριμένο σκληρό δίσκο ΑΤΑ (όταν υποστηρίζεται από τη μονάδα δίσκου).
- Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια DriveLock (όταν υποστηρίζεται από τη μονάδα MultiBay).

## Χρήση των βοηθητικών προγραμμάτων Computer Setup (F10)

Η πρόσβαση στο πρόγραμμα Computer Setup μπορεί να γίνει μόνο με ενεργοποίηση του υπολογιστή ή με επανεκκίνηση του συστήματος. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού των βοηθητικών προγραμμάτων Computer Setup, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1. Εκκινήστε ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Εάν βρίσκεστε σε περιβάλλον Windows, πατήστε Start (Έναρξη) > Shut Down (Τερματισμός) > Restart (Επανεκκίνηση).
- 2. Μόλις εκκινήσετε τον υπολογιστή, πιέστε το πλήκτρο **F10** μέχρι να ενεργοποιηθεί το Computer Setup. Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο **Enter** για να παρακάμψετε την οθόνη τίτλου.



Αν δεν πιέσετε το πλήκτρο **F10** την κατάλληλη στιγμή, τότε θα πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή και να πιέσετε το πλήκτρο **F10** ξανά για να εκκινήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα.

Αν χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο τύπου PS/2, μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη ένα μήνυμα σφάλματος πληκτρολογίου. Αγνοείστε το.

- 3. Επιλέξτε τη γλώσσα σας από τη λίστα και πιέστε Enter.
- 4. Στο μενού Computer Setup Utilities εμφανίζονται πέντε επικεφαλίδες: «File» (Αρχείο), «Storage» (Αποθήκευση), «Security» (Ασφάλεια), «Power» (Ενέργεια) και «Advanced» (Για προχωρημένους).
- 5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα-βέλη (αριστερά και δεξιά) για να επιλέξετε την κατάλληλη επικεφαλίδα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα-βέλη (επάνω και κάτω) για να κάνετε την επιλογή σας και στη συνέχεια πιέστε **Enter**. Για να επιστρέψετε στο μενού «Computer Setup Utilities», πατήστε το πλήκτρο **Esc**.

- 6. Για να εφαρμόσετε και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, επιλέξτε File > Save Changes and Exit.
  - □ Εάν κάνατε αλλαγές που δεν θέλετε να εφαρμοστούν, επιλέξτε Ignore Changes and Exit.
  - Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, επιλέξτε Set Defaults and Exit. Αυτή η επιλογή θα επαναφέρει τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΜΗΝ απενεργοποιείτε τη λειτουργία του υπολογιστή όσο η μνήμη ROM αποθηκεύει τις αλλαγές στο F10 Computer Setup, καθώς το CMOS μπορεί να καταστραφεί. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας με ασφάλεια μόνο μετά την έξοδό σας από την οθόνη του βοηθητικού προγράμματος F10 Setup.

#### **Computer Setup**

Επικεφαλίδα	Επιλογή	Περιγραφή
File (Αρχείο)	System Information (Πληροφορίες συστήματος)	Εμφανίζει: • Το όνομα προϊόντος • Τον τύπο/ταχύτητα/έκδοση επεξεργαστή • Το μέγεθος της μνήμης cache (L1/L2) • Το μέγεθος της μνήμης cache (L1/L2) • Το μέγεθος/ταχύτητα, τον αριθμό καναλιών (μονά ή διπλά) της εγκατεστημένης μνήμης (εάν υπάρχει) • Την ενοποιημένη διεύθυνση ΜΑC για την ενσωματωμένη, ενεργοποιημένη κάρτα NIC (εάν υπάρχει) • Τη μνήμη ROM του συστήματος (περιλαμβάνει το όνομα σειράς και την έκδοση) • Τον αριθμό σειράς πλαισίου • Τον αριθμό παρακολούθησης πόρου
	About (Πληροφορίες για)	Εμφανίζει τη σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα.
	Set Time and Date (Ορισμός ημερομηνίας και ώρας)	Επιτρέπει τη ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας του συστήματος.

με τη διαμόρφωση του υλικού στο σύστημά σας.

Computer Se Επικεφαλίδα	Επιλογή	Περιγραφή
File (Αρχείο) (συνέχεια)	Replicated Setup (Αντιγραμμένες	Save to Removable Media (Αποθήκευση σε αφαιρούμενα μέσα)
(συτοχεια)	ρυθμίσεις)	Αποθηκεύει τη διαμόρφωση του συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του CMOS, σε μια διαμορφωμένη δισκέτα 1,44 MB, σε μια συσκευή ενημέρωσης USB ή σε μια παρόμοια με δισκέτα συσκευή (μια συσκευή αποθήκευσης ρυθμισμένη ώστε να εξομοιώνει τις λειτουργίες μιας μονάδας δισκέτας).
		Restore from Removable Media (Επαναφορά από αφαιρούμενα μέσα)
		Επαναφέρει τις ρυθμίσεις του συστήματος από μια δισκέτα, μια συσκευή ενημέρωσης USB ή μια παρόμοια με δισκέτα συσκευή.
	Default Setup (Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις)	Save Current Settings as Default (Αποθήκευση των τρεχουσών ρυθμίσεων ως προεπιλογές)
		Αποθηκεύει τις τρέχουσες ρυθμίσεις διαμόρφωσης του συστήματος ως προεπιλογές.
		Restore Factory Settings as Default. (Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων ως προεπιλογές).
		Αποθηκεύει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις διαμόρφωσης του συστήματος ως προεπιλογές.
	Apply Defaults and Exit (Εφαρμογή προεπιλογών και έξοδος)	Εφαρμόζει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που είναι επιλεγμένες αυτή τη στιγμή και διαγράφει τους τυχόν καθορισμένους κωδικούς.
	Ignore Changes and Exit (Παράβλεψη αλλαγών και έξοδος)	Κλείνει το Computer Setup χωρίς να εφαρμόσει ή να αποθηκεύσει τυχόν αλλαγές.

με τη διαμόρφωση του υλικού στο σύστημά σας.

Computer Se	Computer Setup (Συνέχεια)		
Επικεφαλίδα	Επιλογή	Περιγραφή	
File (Αρχείο) (συνέχεια)	Save Changes and Exit (Αποθήκευση αλλαγών και έξοδος)	συστήματος ή τις πρ	αγές στη διαμόρφωση του οοεπιλεγμένες ρυθμίσεις και ο από το Computer Setup.
Storage (Αποθήκευση)	Device Configuration (Διαμόρφωση		γκατεστημένες συσκευές λέγχονται από το BIOS.
	συσκευής)		υσκευή, εμφανίζονται αναλυτικές λογές. Ενδέχεται να εμφανιστούν ές.
		Diskette Type (Tu	ύπος δισκέτας)
		μπορεί να δεχτεί η μ Legacy Diskette Driv	•
		Drive Emulation	(Εξομοίωση μονάδας)
		Σας επιτρέπει να επιλ μονάδας για μια συ αποθήκευσης. (Για τ εξομοίωση δισκέτας	λέξετε τον τύπο εξομοίωσης
		Drive Type (Τύπος μονάδας)	Emulation Options (Επιλογές εξομοίωσης)
	Movάδα Zip ATAPI	None (Καμία) (αντιμετωπίζεται ως «Other»). Δισκέτα (αντιμετωπίζεται ως μονάδα δισκέτας).	
		Movάδα σκληρού δίσκου IDE	None (αντιμετωπίζεται ως «Other»).
			Disk (Δίσκος) (αντιμετωπίζεται ως μονάδα δίσκου).
	για συγκεκριμένες επιλογές φωση του υλικού στο σύστημ		έχεται να διαφέρει, ανάλογα

Computer Setup (Συνέχεια)			
Επικεφαλίδα	Επιλογή	Περιγραφή	
Storage (Αποθήκευση) (συνέχεια)	Device Configuration (Διαμόρφωση συσκευής) (συνέχεια)	Drive Type (Τύπος μονάδας) (συνέχεια)	Emulation Options (Επιλογές εξομοίωσης) (συνέχεια)
		Πρόσθετη μονάδα δισκέτας	Χωρίς επιλογές εξομοίωσης.
		IDE CD-ROM	Χωρίς επιλογές εξομοίωσης.
		ATAPI LS-120	None (αντιμετωπίζεται ως «Other»).
			Δισκέτα (αντιμετωπίζεται ως μονάδα δισκέτας).
		Default Values (F IDE/SATA	Ιροεπιλεγμένες τιμές)
		Multisector Trans πολλαπλών τομέ	ifers (Μεταφορές ων) (μόνο δίσκοι ΑΤΑ)
		μεταφέρονται ανά διε	υθμό των τομέων που εργασία PIO πολλαπλών τομέων. α με τις δυνατότητες της bled, 8 και 16.
		Transfer Mode (Κ δεδομένων) (μόνο	Κατάσταση μεταφοράς συσκευές ΑΤΑ)
		Προσδιορίζει την τρές δεδομένων. Οι επιλο	χουσα λειτουργία μεταφοράς γές (ανάλογα με τις δυνατότητες 1O 0, Max PlO, Enhanced



#### Επικεφαλίδα Επιλογή Περιγραφή

Storage (Αποθήκευση) (συνέχεια)

**Device Configuration** (Διαμόρφωση συσκευής) (συνέχεια)

### Translation Mode (Τρόπος μετατροπής)

(μόνο για δίσκους ΑΤΑ)

Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τρόπο μετατροπής που θα χρησιμοποιηθεί για τη συσκευή. Με αυτή την επιλογή το BIOS μπορεί να έχει πρόσβαση σε δίσκους των οποίων ο διαμερισμός και η διαμόρφωση έχουν γίνει σε άλλα συστήματα. Ενδέχεται να είναι απαραίτητη σε χρήστες παλαιότερων εκδόσεων UNIX (π.χ. SCO UNIX έκδοση 3.2). Οι διαθέσιμες επιλογές είναι Automatic, Bit-Shift, LBA Assisted, User kar None.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Κανονικά, ο τρόπος μετατροπής που έχει επιλεγεί αυτόματα από το ΒΙΟS δεν θα πρέπει να αλλάξει. Αν ο επιλεγμένος τρόπος μετατροπής δεν είναι συμβατός με τον τρόπο μετατροπής που ήταν ενεργός όταν έγινε ο διαμερισμός και η διαμόρφωση του δίσκου, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στα δεδομένα του δίσκου.

#### Translation Parameters (Παράμετροι μετατροπής) (μόνο για δίσκους ΑΤΑ)



💫 Αυτό το χαρακτηριστικό εμφανίζεται μόνο όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία μετατροπής χρήστη (User translation mode).

Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τις παραμέτρους (logical cylinders, heads кат sectors per track) пои χρησιμοποιούνται από το BIOS για τη μετατροπή των αιτήσεων Ι/Ο δίσκου (από το λειτουργικό σύστημα ή μια εφαρμογή) σε όρους που μπορεί να δεχτεί ο σκληρός δίσκος. Η τιμή «Logical cylinders» δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 024. Η τιμή «heads» δεν πρέπει να υπερβαίνει το 256. Η τιμή «sectors per track» δεν πρέπει να υπερβαίνει το 63. Αυτά τα πεδία εμφανίζονται και μπορείτε να τα τροποποιήσετε μόνο εάν η τιμή για τη λειτουργία μετατροπής είναι «User».



Computer Se	Computer Setup (Συνέχεια)	
Επικεφαλίδα	Επιλογή	Περιγραφή
Storage (Αποθήκευση)	Storage Options (Επιλογές	Removable Media Boot (Εκκίνηση από αφαιρούμενα μέσα)
(συνέχεια)	αποθήκευσης)	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη δυνατότητα εκκίνησης του συστήματος από αφαιρούμενα μέσα.
		Legacy Diskette Write (Εγγραφή σε αφαιρούμενη δισκέτα)
		Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη δυνατότητα εγγραφής δεδομένων σε αφαιρούμενες δισκέτες.
	Μετά την αποθήκευση αλλαγών στην επιλογή Removable Media Write, ο υπολογιστής θα εκτελέσει επανεκκίνηση. Κλείστε και ανοίξτε τον υπολογιστή, μη αυτόματα.	
		BIOS DMA Data Transfers (Μεταφορές δεδομένων DMA του BIOS)
		Σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε με ποιόν τρόπο γίνονται οι αιτήσεις I/O δίσκου του BIOS. Εάν επιλέξετε «Enable», το BIOS θα πραγματοποιεί όλες τις αιτήσεις εγγραφής και ανάγνωσης του δίσκου ΑΤΑ με μεταφορές δεδομένων DMA. Εάν επιλέξετε «Disable», το BIOS θα πραγματοποιεί όλες τις αιτήσεις εγγραφής και ανάγνωσης του δίσκου ΑΤΑ με μεταφορές δεδομένων PIO



#### Computer Setup (Συνέχεια) Επικεφαλίδα Επιλογή Περιγραφή Storage Storage Options SATA Emulation (Προσομοίωση SATA) (Αποθήκευση) (Επιλογές Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τρόπο με τον αποθήκευσης) (συνέχεια) οποίο γίνεται η πρόσβαση του συστήματος στον (συνέχεια) ελεγκτή και τις συσκευές SATA. «Separate IDE Controller (Ξεχωριστός ελεγκτής IDE)» αποτελεί την προεπιλογή. Σε αυτή τη λειτουργία υπάρχει πρόσβαση σε έως και 4 συσκευές SATA και σε έως και 2 συσκευές ΡΑΤΑ. Οι ελεγκτές SATA και PATA εμφανίζονται ως δύο ξεχωριστοί ελεγκτές IDE. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή στα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows 2000 και Microsoft Windows XP. • Η συσκευή SATA Ο εμφανίζεται ως «SATA Primary Device 0») («Κύρια συσκευή SATA 0» Η συσκευή SATA 1 (εάν υπάρχει) εμφανίζεται ως «SATA Secondary Device 0» «Combined IDE Controller (Συνδυασμένος ελεγκτής IDE)» αποτελεί την άλλη επιλογή. Σε αυτή τη λειτουργία είναι δυνατή η πρόσβαση σε έως και 2 συσκευές ΡΑΤΑ και σε έως και 2 συσκευές SATA. Οι ελεγκτές SATA και PATA εμφανίζονται ως ένας συνδυασμένος ελεγκτής IDE. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή στα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows 98 και προγενέστερα. • Η συσκευή SATA 1 αντικαθιστά την Κύρια συσκευή ΡΑΤΑ Ο Η συσκευή SATA 1 αντικαθιστά την Κύρια συσκευή ΡΑΤΑ 1 IDE Controller (Ελεγκτής IDE) Σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον κύριο ελεγκτή ΙDE. Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα. Η υποστήριξη για συγκεκριμένες επιλογές του Computer Setup ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα

Επικεφαλίδα	Επιλογή	Περιγραφή
(Αποθήκευση) (Ε (συνέχεια) α (α	Storage Options (Επιλογές αποθήκευσης) (συνέχεια)	Primary SATA Controller (Κύριος ελεγκτής SATA)
		Σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον κύριο ελεγκτή SATA.
		Secondary SATA Controller (Δευτερεύων ελεγκτής SATA)
		Σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον δευτερεύοντα ελεγκτή SATA. Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα.
	DPS Self-Test (Αυτοέλεγχος DPS)	Σας δίνει τη δυνατότητα να εκτελέσετε αυτοελέγχους σε σκληρούς δίσκους ΑΤΑ με δυνατότητα εκτέλεσης των αυτοελέγχων Drive Protection System (DPS).
		<ul> <li>Αυτή η επιλογή θα εμφανιστεί μόνο όταν είναι</li> <li>συνδεδεμένη στο σύστημα τουλάχιστον μία μονάδα με δυνατότητα εκτέλεσης αυτοελέγχων DPS.</li> </ul>

Computer Setup (Συνέχεια)		
Επικεφαλίδα	Επιλογή	Περιγραφή
Storage	Boot Order	Σας δίνει τη δυνατότητα να:
(Αποθήκευση) ( (συνέχεια)	(Σειρά εκκίνησης)	<ul> <li>Καθορίσετε τη σειρά με την οποία ελέγχονται οι συνδεδεμένες περιφερειακές συσκευές (όπως μια συσκευή ενημέρωσης USB, μονάδα δισκέτας, σκληρός δίσκος, οπτική μονάδα ή κάρτα δικτύου) για ένα αντίγραφο λειτουργικού συστήματος με δυνατότητα εκκίνησης. Κάθε μία από τις συσκευές της λίστας μπορεί να εξαιρεθεί ή να περιληφθεί μεμονωμένα για εξέταση ως πόρος του λειτουργικού συστήματος με δυνατότητα εκκίνησης.</li> </ul>
		<ul> <li>Ορίστε τη σειρά των συνδεδεμένων σκληρών δίσκων. Ο πρώτος ελεγκτής σκληρού δίσκου στην κατάταξη θα έχει προτεραιότητα στη σειρά εκκίνησης και θα αναγνωριστεί ως μονάδα δίσκου C (εάν υπάρχει συσκευή συνδεδεμένη).</li> </ul>
		Οι αντιστοιχίσεις γραμμάτων του MS-DOS ενδέχεται να μην ισχύουν μετά την εκκίνηση ενός λειτουργικού συστήματος που δεν βασίζεται σε MS-DOS.
		Shortcut to Temporarily Override
		Boot Order (Συντόμευση για την
		προσωρινή παράβλεψη της σειράς εκκίνησης)
		Για να κάνετε εκκίνηση μία φορά από μια συσκευή εκτός της προεπιλεγμένης που έχει οριστεί στο Boot Order, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και πατήστε F9 όταν το λαμπάκι της οθόνης ανάψει πράσινο. Μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία POST, θα εμφανιστεί μια λίστα με τις συσκευές που έχουν δυνατότητα εκκίνησης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλη για να επιλέξετε την συσκευή εκκίνησης που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο Enter. Αυτή τη φορά μόνο, ο υπολογιστής θα ξεκινήσει από την μη-προεπιλεγμένη συσκευή που επιλέξατε.

Computer Se Επικεφαλίδα	Επιλογή	Περιγραφή
Security (Ασφάλεια)	Setup Password (Κωδικός ρυθμίσεων)	Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε και να ενεργοποιήσετε κωδικό ρυθμίσεων (διαχειριστής).
		Αν ορίσετε κωδικό ρυθμίσεων, τότε αυτός θα σας ζητείται κάθε φορά που πρόκειται να γίνουν αλλαγές στις επιλογές του Computer Setup, ενημέρωση της μνήμης ROM και αλλαγές σε ορισμένες ρυθμίσεις τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας των Windows.
		Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων στο Documentation CD.
	Power-On Password (Κωδικός εκκίνησης)	Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε και να ενεργοποιήσετε κωδικό εκκίνησης.
		Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων στο Documentation CD.
	Password Options (Επιλογές κωδικού)	Σας δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσετε εάν θα ζητείται κωδικός πρόσβασης για την επανεκκίνηση (CTRL+ALT+DEL).
	(Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν έχει οριστεί κωδικός εκκίνησης).	Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό διαχείρισης επιτραπέζιων υπολογιστών στο Documentation CD.
	Pre-Boot Authorization (Εξουσιοδότηση)	Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την έξυπνη κάρτα, ώστε να την χρησιμοποιείτε αντί για τον κωδικό εκκίνησης.

Computer Setup (Συνέχεια) Επικεφαλίδα Επιλογή Περιγραφή		
Επιλογή	Περιγραφή	
Smart Cover	Σας δίνει τη δυνατότητα να:	
('Εξυπνο κάλυμμα)	• Κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το Cover Lock	
	<ul> <li>Ρυθμίσετε τον αισθητήρα αφαίρεσης καλύμματος ώστε να απενεργοποιεί/ειδοποιεί τον κωδικό χρήστη/ρυθμίσεων.</li> </ul>	
	Η επιλογή Notify User ειδοποιεί τον χρήστη όταν ο αισθητήρας εντοπίσει ότι το κάλυμμα έχει αφαιρεθεί. Η επιλογή Setup Password απαιτεί την εισαγωγή του κωδικού ρυθμίσεων (setup password) για την εκκίνηση του υπολογιστή σε περίπτωση που ο αισθητήρας εντοπίσει ότι το κάλυμμα έχει αφαιρεθεί.	
	Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό διαχείρισης επιτραπέζιων υπολογιστών στο Documentation CD.	
Embedded Security (Ενσωματωμένη ασφάλεια)	Σας δίνει τη δυνατότητα να:	
	<ul> <li>Ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη συσκευή ενσωματωμένης ασφάλειας.</li> </ul>	
	<ul> <li>Επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις στη συσκευή.</li> </ul>	
	Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό διαχείρισης επιτραπέζιων υπολογιστών στο Documentation CD.	
Device Security (Ασφάλεια συσκευών)	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τις σειριακές θύρες, την παράλληλη θύρα, τις εμπρόσθιες θύρες USB, τον ήχο του συστήματος, τους ελεγκτές δικτύου (σε μερικά μοντέλα), τις συσκευές MultiBay (σε μερικά μοντέλα), τον ελεγκτή SMBus (σε μερικά μοντέλα), καθώς και τους ελεγκτές SCSI (σε μερικά μοντέλα).	
	(Έξυπνο κάλυμμα)  Embedded Security (Ενσωματωμένη ασφάλεια)  Device Security	

Επικεφαλίδα	Επιλογή	Περιγραφή
Security (Ασφάλεια) (συνέχεια)	Network Service Boot (Εκκίνηση υπηρεσίας δικτύου)	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη δυνατότητα εκκίνησης του υπολογιστή από λειτουργικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο σε διακομιστή δικτύου. (Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα με NIC. Ο ελεγκτής του δικτύου πρέπει να βρίσκεται στο δίαυλο PCI ή να είναι ενσωματωμένος στην πλακέτα συστήματος.)
	System IDs	Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε:
	(Αναγνωριστικά συστήματος)	<ul> <li>Την ετικέτα πόρου (αναγνωριστικό 18 byte) και την ετικέτα κατόχου (αναγνωριστικό 80 byte που εμφανίζεται κατά τη λειτουργία POST).</li> </ul>
		Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό διαχείρισης επιτραπέζιων υπολογιστών στο Documentation CD.
		<ul> <li>Τον αριθμό σειράς πλαισίου ή το μοναδικό αναγνωριστικό ταυτότητας (UUID). Ο αριθμός UUID μπορεί να ενημερωθεί μόνο εάν ο τρέχων αριθμός σειράς πλαισίου δεν είναι έγκυρος. (Αυτά τα αναγνωριστικά ορίζονται συνήθως στο εργοστάσιο και χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του συστήματος)</li> </ul>
		<ul> <li>Τις τοπικές ρυθμίσεις του πληκτρολογίου (για παράδειγμα, Αγγλικά ή Γερμανικά) για την εισαγωγή του αριθμού αναγνώρισης του συστήματος (System ID).</li> </ul>

με τη διαμόρφωση του υλικού στο σύστημά σας.

Computer Setup (Συνέχεια)		
Επικεφαλίδα	Επιλογή	Περιγραφή
Security (Ασφάλεια) (συνέχεια)	Ασφάλεια DriveLock (Κλείδωμα δίσκου)	Σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε ή να τροποποιήσετε τον κύριο κωδικό ή τον κωδικό χρήστη για μονάδες σκληρού δίσκου MultiBay. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, ζητείται από τον χρήστη να εισαγάγει έναν από τους κωδικούς DriveLock κατά τη διάρκεια του POST. Εάν η εισαγωγή και των δύο κωδικών αποτύχει, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στη μονάδα σκληρού δίσκου έως ότου ένας από τους κωδικούς εισαχθεί με επιτυχία κατά τη διάρκεια μιας σειράς εκκινήσεων του υπολογιστή.
		Η επιλογή αυτή θα εμφανιστεί μόνο εάν υπάρχει συνδεδεμένη τουλάχιστον μια μονάδα MultiBay που να υποστηρίζει τη λειτουργία DriveLock.
		Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό διαχείρισης επιτραπέζιων υπολογιστών στο Documentation CD.
	Αποτροπή εκτέλεσης δεδομένων	Ενεργοποίηση /Απενεργοποίηση
		Η λειτουργία «Αποτροπή εκτέλεσης δεδομένων» βοηθά στην αποφυγή παραβιάσεων ασφαλείας του OS.
		Η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη μόνο αν ο επεξεργαστής και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε καταλαβαίνουν και μπορούν να



χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία «Αποτροπή

εκτέλεσης δεδομένων».

#### Επικεφαλίδα Επιλογή Περιγραφή Security Master Boot Record Σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια της κύριας εγγραφής (Ασφάλεια) Security (Ασφάλεια εκκίνησης (MRB). (συνέχεια) κύριας εγγραφής εκκίνησης) 'Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το BIOS απορρίπτει όλες τις αιτήσεις για εγγραφή στο MBR του τρέχοντος δίσκου από τον οποίο γίνεται η εκκίνηση. Κάθε φορά που γίνεται εκκίνηση ή επανεκκίνηση του υπολογιστή, το BIOS συγκρίνει το MBR του τρέχοντος δίσκου από τον οποίο γίνεται η εκκίνηση με το MBR που έχει αποθηκευθεί προηγουμένως. Εάν εντοπιστούν αλλαγές, έχετε την επιλογή να αποθηκεύσετε το MBR του τρέχοντος δίσκου από τον οποίο γίνεται η εκκίνηση, να επαναφέρετε το MBR που έχει αποθηκευτεί προηγουμένως ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασφαλείας MBR. Πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό ρυθμίσεων, εάν έχετε ορίσει. 🖎 Απενεργοποιήστε τη λειτουργία «MBR Security» πριν εκτελέσετε αλλαγές στο διαμερισμό και τη διαμόρφωση του τρέχοντος δίσκου εκκίνησης. Ορισμένα βοηθητικά προγράμματα (όπως το FDISK και το FORMAT) επιχειρούν ενημέρωση του MBR. Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «MBR Security» και η διαχείριση αιτημάτων πρόσβασης στο δίσκο γίνεται από το BIOS, οι αιτήσεις εγγραφής στο MBR απορρίπτονται, με αποτέλεσμα την εμφάνιση σφαλμάτων από τα βοηθητικά προγράμματα. Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «MBR Security» και η διαχείριση αιτημάτων πρόσβασης στο δίσκο γίνεται από το λειτουργικό σύστημα, τυχόν αλλαγές στο MBR θα εντοπιστούν από το BIOS κατά την επόμενη επανεκκίνηση και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης «MBR Security».



Computer Setup (Συνέχεια)		
Επικεφαλίδα	Επιλογή	Περιγραφή
Security (Ασφάλεια (συνέχεια)	Save Master Boot Record (Αποθήκευση κύριας εγγραφής εκκίνησης)	Αποθηκεύει ένα αντίγραφο ασφαλείας του Master Boot Record για τον τρέχοντα δίσκο εκκίνησης.
Λ /		Εμφανίζεται μόνο εάν η λειτουργία «MBR Security» είναι ενεργοποιημένη.
	Restore Master Boot Record (Επαναφορά κύριας εγγραφής εκκίνησης)	Επαναφέρει το αντίγραφο ασφαλείας του Master Boot Record στον τρέχοντα δίσκο εκκίνησης.
		<ul> <li>Εμφανίζεται μόνο εάν ισχύουν όλα τα παρακάτω:</li> <li>Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία MBR Security.</li> <li>Έχει ήδη αποθηκευθεί ένα αντίγραφο ασφαλείας του MBR.</li> <li>Ο τρέχων δίσκος, από τον οποίο γίνεται η εκκίνηση, είναι ο ίδιος με αυτόν από τον οποίο</li> </ul>
		αποθηκεύθηκε το αντίγραφο ασφαλείας του MBR.  ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επαναφορά ενός αποθηκευμένου  ΜΒR μετά την τροποποίηση του MBR από ένα  βοηθητικό πρόγραμμα δίσκου ή από το λειτουργικό σύστημα, ενδέχεται να εμποδίσει την πρόσβαση στα δεδομένα του δίσκου. Η επαναφορά ενός αποθηκευμένου MBR πρέπει να γίνεται μόνο εάν είστε βέβαιοι ότι το MBR του τρέχοντος δίσκου εκκίνησης έχει καταστραφεί ή έχει προσβληθεί από ιό.
	για συγκεκριμένες επιλογές φωση του υλικού στο σύστημ	του Computer Setup ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα ιά σας.

Computer Se	- 7, -	
Επικεφαλίδα	Επιλογή	Περιγραφή
Power (Τροφοδοσία)	OS Power  Management (Διαχείριση ισχύος του OS)	<ul> <li>Διαχείριση ισχύος του χρόνου εκτέλεσης – Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση. Επιτρέπει σε ορισμένα λειτουργικά συστήματα να μειώσουν την τάση και τη συχνότητα του επεξεργαστή όταν η τρέχουσα φόρτωση λογισμικού δεν απαιτεί τις πλήρεις δυνατότητες του επεξεργαστή.</li> <li>Εξοικονόμηση ενέργειας σε κατάσταση αδράνειας - Εκτεταμένη/Κανονική. Επιτρέπει σε ορισμένα λειτουργικά συστήματα να μειώσουν την κατανάλωση του επεξεργαστή όταν ο επεξεργαστής βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας.</li> <li>ΑCPI S3 Support – Ενεργοποιεί ή απενεργοποιε την υποστήριξη ΑCPI S3.</li> <li>ΑCPI S3 Hard Disk Reset – Με την ενεργοποίηστα υτής της λειτουργίας το BIOS εξασφαλίζει πως οι μονάδες σκληρών δίσκων είναι έτοιμες να δεχτούν εντολές μετά την επαναφορά από S3 πριν επιστραφεί ο έλεγχος στο λειτουργικό σύστημα.</li> <li>ΑCPI S3 PS2 Mouse Wakeup – Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την επαναφορά σε λειτουργία από την S3 εξαιτίας της δραστηριότητας του ποντικιού PS2.</li> </ul>
	Hardware Power Management (Διαχείριση ισχύος υλικού)	Η διαχείριση ισχύος SATA ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το δίαυλο SATA και/ ή τη διαχείριση ισχύος συσκευών.
	Thermal (Θερμικό)	Fan idle mode (Αναμονή ανεμιστήρα) – Αυτό το γράφημα πίτας ελέγχει την ελάχιστη επιτρεπτή ταχύτητα του ανεμιστήρα

#### Επικεφαλίδα Επιλογή Περιγραφή Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε: Advanced (Fia Power-On Options προχωρημένους)\* (Επιλογές εκκίνησης) Τη λειτουργία POST (QuickBoot, FullBoot) ή FullBoot κάθε 1-30 ημέρες). \*Г<sub>і</sub>а προχωρημένους Τα μηνύματα POST χρήστες μόνο. (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση). • Το μήνυμα **F9** (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση). Κατά την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, θα εμφανιστεί το μήνυμα «F9 = Boot Menu» κατά τη διάρκεια του POST. Η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας θα αποτρέψει την εμφάνιση του μηνύματος. Ωστόσο, εάν πατήσετε το πλήκτρο **F9**, θα έχετε πρόσβαση στην οθόνη «Shortcut Boot [Order] Menu». Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα «Storage» > «Boot Order». Το μήνυμα F10 (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση). Ενεργοποιώντας αυτήν τη λειτουργία, θα εμφανιστεί το μήνυμα «F10 = Setup» κατά τη διάρκεια του POST. Η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας θα αποτρέψει την εμφάνιση του μηνύματος. Ωστόσο, αν πατήσετε το πλήκτρο **F10**, θα έχετε πρόσβαση στην οθόνη Setup. Το μήνυμα F12 (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση). Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας θα εμφανίσει το κείμενο «F12 = Network Service Boot» κατά τη διάρκεια του POST. Η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας θα αποτρέψει την εμφάνιση του μηνύματος. Ωστόσο, αν πατήσετε το πλήκτρο **F12**, θα γίνει προσπάθεια εκκίνησης του συστήματος από το δίκτυο.



#### Επικεφαλίδα Επιλογή Περιγραφή Advanced (Fia Power-On Options Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε: (Επιλογές εκκίνησης) προχωρημένους)\* Το μήνυμα Option ROM (enable/disable). (συνέχεια) (συνέχεια) Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας θα οδηγήσει στην εμφάνιση ενός μηνύματος από \*Гіа το σύστημα πριν τη φόρτωση της Option ROM. προχωρημένους (Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο σε χρήστες μόνο. επιλεγμένα μοντέλα.) Μέσο απομακρυσμένης εκκίνησης (απομακρυσμένος διακομιστής/τοπικός σκληρός δίσκος). After Power Loss (off/on) (Μετά από διακοπή ρεύματος (απενεργοποίηση/ενεργοποίηση): Μετά από διακοπή ρεύματος, εάν συνδέσετε τον υπολογιστή σε πολύπριζο και θέλετε να τον ενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας τον διακόπτη στο πολύπριζο, επιλέξτε «on». 🥘 Εάν κλείνετε τον υπολογιστή με τη χρήση του διακόπτη στο πολύπριζο, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναστολής/ αναμονής) ή τις λειτουργίες απομακρυσμένης διαχείρισης (Remote Management). • POST Delay (Καθυστέρηση POST) (σε δευτερόλεπτα) (enable/disable) (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση). Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας θα προσθέσει στη διαδικασία POST μια καθυστέρηση καθορισμένη από το χρήστη. Αυτή η καθυστέρηση μερικές φορές είναι απαραίτητη για τους σκληρούς δίσκους σε ορισμένες κάρτες PCI, η εκκίνηση των οποίων γίνεται τόσο αργά, ώστε δεν έχει γίνει εκκίνηση ακόμη και αφού ολοκληρωθεί η λειτουργία POST. Επιπλέον, η καθυστέρηση POST σας δίνει περισσότερο χρόνο προκειμένου να επιλέξετε



Η υποστήριξη για συγκεκριμένες επιλογές του Computer Setup ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού στο σύστημά σας.

(F10) Setup.

το πλήκτρο **F10** για να ανοίξετε το Computer

#### Επικεφαλίδα Επιλογή Περιγραφή Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε: Advanced (Fia Power-On Options (Επιλογές εκκίνησης) προχωρημένους)\* Τη Λειτουργία Ι/Ο ΑΡΙΟ (συνέχεια) (συνέχεια) (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση). Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας επιτρέπει \*Г<sub>і</sub>а την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των προχωρημένους λειτουργικών συστημάτων Microsoft Windows. χρήστες μόνο. Αυτή η λειτουργία θα πρέπει να απενεργοποιηθεί για να λειτουργήσουν κανονικά ορισμένα λειτουργικά συστήματα τρίτων κατασκευαστών. Τη λειτουργία ACPI/USB Buffers @ Top of Memory (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση). Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας επιτρέπει την τοποθέτηση των buffer μνήμης USB στην κορυφή της μνήμης. Το πλεονέκτημα σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι ένα μέρος της μνήμης κάτω του 1 ΜΒ απελευθερώνεται για να χρησιμοποιηθεί από option ROM. Το μειονέκτημα είναι ότι το ΗΙΜΕΜ.SYS, ένα γνωστό πρόγραμμα διαχείρισης μνήμης, δεν λειτουργεί κανονικά όταν τα buffer USB βρίσκονται στην κορυφή της μνήμης ΚΑΙ το σύστημα διαθέτει μνήμη RAM 64 MB ή μικρότερη. Τη λειτουργία Hyper-threading (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση). Μείωση της μέγιστης τιμής CPUID στο 3 – Περιορίζει τον αριθμό των λειτουργιών CPUID που αναφέρονται από τον μικροεπεξεργαστή. Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν πραγματοποιείτε εκκίνηση στο λειτουργικό σύστημα WinNT.



Computer Setup (Συνέχεια)		
Επικεφαλίδα	Επιλογή	Περιγραφή
Advanced (Για προχωρημένους)* (συνέχεια) *Για προχωρημένους χρήστες μόνο.	BIOS Power-On (Εκκίνηση του BIOS)	Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε μια συγκεκριμένη ώρα κατά την οποία ο υπολογιστής θα εκτελεί αυτόματη εκκίνηση.
	Onboard Devices (Ενσωματωμένες συσκευές)	Επιτρέπει τη ρύθμιση πόρων ή την απενεργοποίηση των ενσωματωμένων στο σύστημα συσκευών (ελεγκτής δισκέτας, σειριακή θύρα, παράλληλη θύρα).
	PCI Devices (Συσκευές PCI)	<ul> <li>Εμφανίζει λίστα με τις εγκατεστημένες συσκευές</li> <li>PCI και τις ρυθμίσεις IRQ.</li> </ul>
		<ul> <li>Σας δίνει τη δυνατότητα να επαναδιαμορφώσετε τις ρυθμίσεις IRQ αυτών των συσκευών ή να τις απενεργοποιήσετε πλήρως. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν ισχύουν για λειτουργικό σύστημα βασισμένο σε APIC.</li> </ul>
	Bus Options (Επιλογές διαύλου)	Σε επιλεγμένα μοντέλα, παρέχει δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε:
		• Τη δημιουργία PCI SERR#.
		<ul> <li>Την παρακολούθηση παλέτας PCI VGA, η οποία ορίζει το ψηφίο παρακολούθησης παλέτας VGA σε χώρο διαμόρφωσης PCI. Αυτό απαιτείται μόνο εάν υπάρχουν εγκατεστημένες περισσότερες από μία κάρτες γραφικών.</li> </ul>

#### Επικεφαλίδα Επιλογή Περιγραφή Σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε: Advanced (Fia **Device Options** (Επιλογές συσκευών) προχωρημένους)\* Την κατάσταση λειτουργίας εκτυπωτή (συνέχεια)\* (αμφίδρομη, ΕΡΡ & ΕСΡ, μόνο έξοδος). \*Гіа • Την κατάσταση **Num Lock** κατά την εκκίνηση προχωρημένους (απενεργοποίηση/ενεργοποίηση). χρήστες μόνο. • Τη λειτουργία S5 Wake on LAN (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση). Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία S5 Wake on LAN, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα-βέλη (αριστερά και δεξιά) για να επιλέξετε το μενού Advanced > Device Options και να ορίσετε τη λειτουργία S5 Wake on Lan σε «Disable». Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η χαμηλότερη διαθέσιμη κατανάλωση ισχύος του υπολογιστή σε λειτουργία S5. Δεν επηρεάζει τη δυνατότητα του υπολογιστή για Εκκίνηση μέσω LAN από αναστολή ή αναμονή λειτουργίας, ωστόσο δεν θα μπορεί να εκκινήσει από S5 μέσω του δικτύου. Δεν επηρεάζει τη λειτουργία της σύνδεσης δικτύου όσο ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος. Εάν δεν απαιτείται σύνδεση δικτύου, απενεργοποιήστε εντελώς την κάρτα δικτύου (NIC) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα-βέλη (αριστερά και δεξιά) για να επιλέξετε το μενού Security (Ασφάλεια) > Device Security (Ασφάλεια συσκευής). Ορίστε την επιλογή «Network Controller» σε «Device Hidden» («Κρυφή συσκευή») Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η χρήση της κάρτας δικτύου από το λειτουργικό σύστημα και εξοικονομείται η ισχύς που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σε \$5.



Η υποστήριξη για συγκεκριμένες επιλογές του Computer Setup ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού στο σύστημά σας.

 Τη μνήμη cache επεξεργαστή (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση).

-	• , ,, ,	
Επικεφαλίδα	Επιλογή	Περιγραφή
Advanced (Fia Device Options	•	Σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε:
προχωρημένους)* <i>(συνέχεια)</i>	(Επιλογές συσκευής) (συνέχεια)	<ul> <li>Unique Sleep State Blink Patterns. Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τρόπο με τον οποίο θα</li> </ul>
*Για προχωρημένους χρήστες μόνο.		αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη για να αναγνωρίζετε την κατάσταση αναμονής.
		<ul> <li>Η λειτουργία Integrated Video     (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα την ήδη υπάρχουσα κάρτα γραφικών και μια πρόσθετη κάρτα γραφικών PCI Up Solution video (διαθέσιμη μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα).</li> </ul>
		Η εισαγωγή μια κάρτας γραφικών PCI ή PCI Express απενεργοποιεί αυτόματα την ενσωματωμένη κάρτα γραφικών. Όταν η κάρτα γραφικών PCI Express είναι ενεργοποιημένη, τότε η ενσωματωμένη κάρτα γραφικών πρέπει να παραμείνει ανενεργή.
		<ul> <li>Τη λειτουργία παρακολούθησης οθόνης Monitor Tracking (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση).</li> <li>Επιτρέπει την αποθήκευση πληροφοριών για τους πόρους της οθόνης από τη ROM.</li> </ul>



competer corep (2010)		
Επικεφαλίδα	Επιλογή	Περιγραφή
Αdvanced (Για προχωρημένους)* (συνέχεια) *Για προχωρημένους χρήστες μόνο.	Device Options (Επιλογές συσκευής) (συνέχεια)	• Τη λειτουργία NIC PXE Option ROM Download (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση). Το BIOS περιέχει ένα ενσωματωμένο ROM επιλογής κάρτας δικτύου, ώστε να επιτρέπεται η εκκίνηση της μονάδας από έναν διακομιστή PXE μέσω δικτύου. Αυτό χρησιμοποιείται συνήθως για τη μεταφορά εταιρικών δεδομένων σε έναν σκληρό δίσκο. Η λειτουργία NIC option ROM καταλαμβάνει χώρο στη μνήμη λιγότερο από 1 MB και αναφέρεται κοινώς ως χώρος DOS Compatibility Hole (DCH). Ο χώρος αυτός είναι περιορισμένος. Αυτή η επιλογή του F10 δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να απενεργοποιούν τη λήψη της ενσωματωμένης NIC option ROM, ελευθερώνοντας περισσότερο χώρο DCH για πρόσθετες κάρτες PCI, οι οποίες μπορεί να απαιτούν χώρο για την option ROM. Η προεπιλογή είναι να είναι η NIC option ROM ενεργοποιημένη.
	PCI VGA Configuration (Διαμόρφωση PCI VGA)	Εμφανίζεται μόνο εάν υπάρχουν πολλοί προσαρμογείς βίντεο PCI στο σύστημα. Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε ποιος θα είναι ο ελεγκτής «εκκίνησης» ή ο κύριος ελεγκτής VGA.



## Ανάκτηση των ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Υπάρχουν δύο τρόποι ανάκτησης των Ρυθμίσεων διαμόρφωσης στο βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10).

# Πρώτος τρόπος: Λειτουργία αρχειοθέτησης και ανάκτησης της μνήμης Flash ROM CMOS — Χρήση της παράβλεψης διακόπτη ενεργοποίησης

Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης CMOS του F10 Computer Setup αποθηκεύονται σε μια μνήμη NVRAM (Non-Volatile RAM).

Κάθε φορά που εκκινείτε τον υπολογιστή σας, η μνήμη ROM του συστήματος αποθηκεύει ένα αντίγραφο της NVRAM (συμπεριλαμβανομένου του CMOS, των κωδικών πρόσβασης και άλλων μεταβλητών του συστήματος) στη μνήμη flash ROM. Στην περίπτωση όπου το σύστημα γίνει ασταθές, υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης του τελευταίου καλού αντίγραφου της μνήμης NVRAM, με χρήση της λειτουργίας «power button override». Για να ανακτήσετε τη μνήμη NVRAM, κάντε τα παρακάτω:

- 1. Με τη μονάδα απενεργοποιημένη, πατήστε και αφήστε το κουμπί λειτουργίας.
- 2. Αμέσως μόλις πατήσετε το κουμπί λειτουργίας (κατά τη διάρκεια του POST), πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας μέχρι να απενεργοποιηθεί η μονάδα (για περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα).

Στην επόμενη εκκίνηση, η μνήμη ROM ανιχνεύει αυτή την «παράβλεψη του κουμπιού λειτουργίας» και ανακτάται αυτόματα το αντίγραφο ασφαλείας της μνήμης NVRAM.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια του POST μπορεί να καταστρέψει την οθόνη εκκίνησης (την οθόνη λογότυπου που εμφανίζεται κατά το POST). Παρόλο που ο υπολογιστής θα εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά, είναι απαραίτητη η ενημέρωση της μνήμης ROM για την ανάκτηση της οθόνης εκκίνησης.



Λόγω της λειτουργίας «power button override», δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή με το κουμπί λειτουργίας αμέσως μετά την ενεργοποίηση κατά το POST (Power-On Self-Test). Η εμφάνιση εικόνας πρέπει να είναι ενεργή για να μπορέσει να απενεργοποιηθεί ο υπολογιστής με το κουμπί λειτουργίας.

## Δεύτερος τρόπος: Αποθήκευση σε αφαιρούμενα μέσα και επαναφορά από αφαιρούμενα μέσα

Αυτός ο τρόπος ανάκτησης απαιτεί να εκτελέσετε πρώτα την εντολή «Save to Removable Media» (Αποθήκευση σε αφαιρούμενα μέσα) στο βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10), προτού απαιτηθεί ανάκτηση. (Δείτε την ενότητα «Save to Removable Media (Αποθήκευση σε αφαιρούμενα μέσα)» στη σελίδα 6 του πίνακα επιλογών του Computer Setup.)



Προτείνεται να αποθηκεύετε οποιεσδήποτε αλλαγές στις ρυθμίσεις της διαμόρφωσης του υπολογιστή σε μια δισκέτα, μια συσκευή ενημέρωσης USB ή μια συσκευή παρόμοια με μονάδα δισκέτας (μια συσκευή αποθήκευσης ρυθμισμένη έτσι ώστε να εξομοιώνει τις λειτουργίες μια μονάδας δισκέτας) και να αποθηκεύσετε τη δισκέτα ή τη μονάδα για πιθανή μελλοντική χρήση.

Για να επαναφέρετε τη διαμόρφωση, εισάγετε τη δισκέτα, τη συσκευή ενημέρωσης USB ή το οποιοδήποτε άλλο αποθηκευτικό μέσο που εξομοιώνει μια δισκέτα με την αποθηκευμένη διαμόρφωση και εκτελέστε την εντολή «Restore from Removable Media» στο βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10). (Δείτε την ενότητα «Restore from Removable Media (Επαναφορά από αφαιρούμενα μέσα)» στη σελίδα 6 του πίνακα επιλογών του Computer Setup.)